

Tudnivalók a HMKE-rendszerek beüzemelési próbájáról

A háztartási méretű kiserőművek – például napelemes rendszerek – biztonságos és előírások szerinti működéséhez a megfelelő beállítások elvégzése kiemelten fontos. Összefoglaljuk, mikor és milyen feltételekkel végezhető el a beüzemelési próba az MVM Émász Áramhálózati Kft. ellátási területén.

Ennek támogatására kidolgoztuk a HMKE-rendszerek beüzemelési próbájának kereteit. A beüzemelési próba kizárólag az alábbi feltételek mellett végezhető el.

Mi az a beüzemelési próba?

A beüzemelési próba a háztartási méretű kiserőmű elosztói műszaki ellenőrzést megelőző, ideiglenes bekapcsolása.

A próba során a HMKE feszültség alá kerül, és ideiglenesen összeköttetésbe lép a közcélú elosztóhálózattal. Ennek célja, hogy a kivitelező elvégezhesse a rendszer első beállításait, illetve ellenőrizhesse a hálózattal való megfelelő szinkronizálást.

Mikor lehet szükség beüzemelési próbára?

Beüzemelési próbára akkor lehet szükség, ha a HMKE-rendszer már elkészült, de az elosztói műszaki ellenőrzés még nem történt meg, ugyanakkor bizonyos beállításokhoz vagy ellenőrzésekhez a berendezést ideiglenesen össze kell kapcsolni a közcélú elosztóhálózattal.

Ilyen lehet például:

- az érintésvédelmi mérés elvégzése,
- a működési próbák végrehajtása,
- a visszatáplálást korlátozó berendezés megfelelő beállításának ellenőrzése.

Hogyan kell bejelenteni a beüzemelési próba igényét?

A beüzemelési próba tervezett időpontját legalább **15 nappal a próba előtt** szükséges bejelenteni az elosztótársaság részére.

A bejelentést a próba pontos időpontjának megjelölésével kérjük megküldeni az **MVM Émász elosztó@mvmemaszhalozat.hu** e-mail-címére.

Mikor végezhető el a beüzemelési próba?

A beüzemelési próba kizárólag az elosztótársaság írásos visszajelzése alapján kezdhető meg.

A próba csak a visszajelzésben megadott időtartamban végezhető el.

Mennyi ideig tarthat a beüzemelési próba?

A beüzemelési próba alkalmanként legfeljebb **2 óra időtartamú** lehet.

A próba során a közcélú elosztóhálózatba betáplálható villamos energia maximális mennyisége: **a HMKE névleges teljesítménye × 4 óra.**

Mi a teendő a beüzemelési próba alatti üzemzavar esetén?

Amennyiben az elosztótársaság által visszaigazolt időtartam alatt a beüzemelési próba helyszínén üzemzavar lép fel – például feszültségkimaradás történik –, a kivitelező köteles a próbát azonnal megszakítani.

Szükség esetén új beüzemelési próbaidőpontot kell kérni.

A közcélú hálózaton jelentkező esetleges üzemzavart kérjük, haladéktalanul jelezze az MVM Émász alábbi telefonszámán: **06 80 42 43 44**.

Mi a teendő a sikeres beüzemelési próba után?

A beüzemelési próba során jegyzőkönyvet kell készíteni.

A jegyzőkönyv egy példányát a próba elvégzését követően, a készre jelentés részeként meg kell küldeni az elosztótársaság részére az **eloszto@mvmemaszhalozat.hu** e-mail-címre.

Mi történik a próba alatt esetlegesen betáplált villamos energiával?

A beüzemelési próba alatt a közcélú elosztóhálózatba betermelt villamos energia mennyisége a felhasználó részére nem kerül elszámolásra.

További kérdés esetén

Amennyiben a beüzemelési próba eljárásával kapcsolatban további kérdése merülne fel, kérjük, írjon az MVM Émász fent megadott e-mail-címére.